

Aterm® らくらくテレホン設定ガイド



©NEC Corporation 2006, ©NEC AccessTechnica, Ltd. 2006


本書では、本商品の電話機ポートに接続した電話機から行うことのできる、本商品の設定について説明しています。

この取扱説明書は、古紙配合率 100% の再生紙を使用しています。

らくらくテレホン設定をご利用の前に必ずご確認ください

■本商品前面の電話ランプが緑点灯または赤点灯していることを確認してください。

→ 電話ランプが消灯、または点灯している場合は、らくらくテレホン設定がご利用になれません。サービス提供者にご確認ください。



※装置図は一例です。

■電話機の回線種別を「DP」(パルス)でお使いの場合は、「PB」(トーン)に切り替えてください。

→ らくらくテレホン設定が終わったら、元に戻してください。
→ 切り替え方法については、お使いの電話機に添付の取扱説明書をご参照ください。




設定方法一覧

電話機から行うことのできる本商品の設定項目と、それぞれの設定方法は次の通りです。

設定する際は、本商品に接続した電話機の手受器をあげ、表の左側から順番にボタンを押します。

例：(ナンバーディスプレイを使用する場合の設定)



電話設定

No.	設定項目	開始操作	機能番号	設定 (選択または入力)
1	ナンバーディスプレイ利用設定 (IP電話の設定)	☎ → * * 6 * → 0 0 2 → * →	0 : 使用しない (初期値) 1 : 使用する	→ # → 設定内容が音声で流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら設定完了です。 → ☎
2	プッシュ/パルス回線選択	☎ → * * 6 * → 0 0 5 → * →	1 : PB (初期値: 「自動」) * 2 : DP	→ # → 設定内容が音声で流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら設定完了です。 → ☎
3	発信者番号通知	☎ → * * 6 * → 0 0 6 → * →	0 : 通知しない 1 : 通知する (初期値)	→ # → 設定内容が音声で流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら設定完了です。 → ☎
4	キャッチホンナンバーディスプレイ (IP電話の設定)	☎ → * * 6 * → 0 0 7 → * →	0 : 表示しない (初期値) 1 : 表示する	→ # → 設定内容が音声で流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら設定完了です。 → ☎
5	ダイヤル間隔有効時間	☎ → * * 6 * → 0 0 8 → * →	3 : 3秒 5 : 5秒 7 : 7秒 9 : 9秒 4 : 4秒 (初期値) 6 : 6秒 8 : 8秒	→ # → 設定内容が音声で流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら設定完了です。 → ☎

※No2「プッシュ/パルス回線選択」の設定を「PB」または「DP」に変更したあとは、電話機から初期値「自動」に設定し直すことはできなくなります。初期値「自動」に戻したい場合は、本商品に接続したパソコンから本商品の設定を変更するか、本商品を初期化して設定し直してください。(ただし、本商品を初期化すると、すべての設定が消去されて工場出荷時の状態に戻ります。)

本商品の設定

No.	設定項目	開始操作	機能番号	設定 (選択または入力)
6	ファームウェアのオンラインバージョンアップ	☎ → * * 6 * → 9 1 1 → * →	5 : 実行	→ # → 「実行しますか?」という音声の流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら実行します。 → ☎
7	初期化	☎ → * * 6 * → 9 9 4 → * →	5 : 実行	→ # → 「実行しますか?」という音声の流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら実行します。 → ☎
8	らくらくネットスタート	☎ → * * 6 * → 9 9 9 → * →	5 : 実行	→ # → 「実行しますか?」という音声の流れます。 → # → 「ピー」という音がしたら実行します。 → ☎

お知らせ

- それぞれの設定項目の内容については、裏面をご覧ください。
- 設定を中止したい場合は、途中で受話器を戻してください。

- 「機能番号」または「設定」番号の入力を間違えると、受話器から「プププッ…」と音が鳴ります。この音が聞こえた場合は、もう一度「機能番号」または「設定」番号を入力し直して設定を続けてください。

設定項目について

■ 電話設定

No.	機能	初期値	内容	補足
1	ナンバーディスプレイ利用設定 (IP電話の設定)	使用しない	IP電話がかかってきたときに、ナンバーディスプレイを利用する／しないを指定します。 →「使用する」／「使用しない」を選択します。	●利用する場合は、ナンバーディスプレイに対応したアナログ通信機器を本商品の電話機ポートに接続してください。 ●一般電話(NTTなど)からかかってきた場合のナンバーディスプレイのご利用については、一般電話(NTTなど)のご契約が必要です。
2	プッシュ／パルス回線選択	自動	プッシュ／パルス回線選択を設定します。 →下記から選択します。 (通常は初期値「自動」のままでご使用ください。) 「PB」：プッシュ／パルス回線をPBにします。 「DP」：プッシュ／パルス回線をDPIにします。	●初期値「自動」の場合、本商品の起動時に一般電話(NTTなど)の回線ダイヤル種別の自動認識を行います。本商品の電源を入れる前に、電話回線ポートが正しく接続されていることを確認してください。 なお、接続のしかたは、本商品に添付の「つなぎかたガイド」(別紙)を参照してください。 ●初期値「自動」の場合では、ご使用環境によっては一般電話(NTTなど)の回線ダイヤル種別を正しく認識できず、一般電話(NTTなど)として発信できなくなる場合があります。 そのような場合には、「プッシュ／パルス回線選択」を、一般電話(NTTなど)の回線ダイヤル種別に合わせて「PB」、「DP」のいずれかに設定してください。 ●本商品の電話機ポートに接続した電話機の回線ダイヤル種別も、一般電話(NTTなど)の回線ダイヤル種別に合わせて設定してください。 ●設定を「PB」または「DP」に変更したあとは、電話機から初期値「自動」に設定し直すことはできなくなります。初期値「自動」に戻りたい場合は、本商品を初期化して設定し直してください。 (ただし、本商品を初期化すると、すべての設定が消去されて工場出荷時の状態に戻ります。)
3	発信者番号通知	通知する	相手先にこちらの電話番号を通知する／しないを設定します。 →「通知する」／「通知しない」を選択します。	●相手先の電話番号の前に、「184」(通知しない)または「186」(通知する)を通知するかしないかを通話ごとに指定できます。
4	キャッチホンナンバーディスプレイ (IP電話の設定)	表示しない	IP電話での通話中にかかってきたIP電話の番号をキャッチホンナンバーディスプレイに表示する／しないを設定します。 →「表示する」／「表示しない」を選択します。	●ご利用になる場合は、キャッチホンナンバーディスプレイに対応したアナログ通話機器と本商品の電話機ポートに接続してください。 ●番号ポータビリティ前の、IP電話通話中に一般電話(NTTなど)からかかってきた場合には、キャッチホンナンバーディスプレイはご利用できません。
5	ダイヤル間隔有効時間	4秒	ダイヤル後、発信までの時間を設定します。 →「3～9」秒が設定できます。	●設定した有効時間は、通常の電話発信の場合と、らくらくテレホン設定の場合の、どちらのダイヤルにも反映されます。 ●ダイヤル中でも次のボタンを押すまでに、設定値以上の時間がかかってしまうと発信してしまうのでご注意ください。

■ 本商品の設定

No.	機能	初期値	内容	補足
6	ファームウェアのオンラインバージョンアップ	—	本商品のファームウェアの更新(バージョンアップ)を実行します。	●バージョンアップを行う前に、すべての通信を終了させてください。 ●ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。 ●バージョンアップ動作中は、本商品前面のPOWERランプが橙点灯しますので、その間は本商品の電源を切らないでください。 ●バージョンアップ動作中は、IP電話をご利用になれません。 バージョンアップが終了し、電話ランプが緑点灯するまでお待ちください。
7	初期化	—	お客様が本商品に設定された項目、自動設定された項目すべてを工場出荷時の状態に戻します。	●本商品がうまく動作しない場合には、本商品を初期化して、はじめから設定し直すことをお勧めします。 ●初期化すると、今まで設定した内容は消去されますのでご注意ください。
8	らくらくネットスタート	—	インターネット接続およびIP電話接続に関する設定項目を初期化し、これらの設定を再度自動的に登録します。	●IP電話サービスの変更などにより、プロバイダから指示があった場合のみ実行してください。